




# zpark

## Stängd enhet




Lock. Öppna för att nå uttag.

## Öppen enhet





## Ladda ner appen



Appen heter Zpark och finns i din telefons app store. Stödjer Android 8 och uppåt & iOS 11 och uppåt.

1

## Aktivera ditt konto

Starta appen. Fyll i ditt telefonnummer och logga in med koden du får via SMS.



2

## Anslut till din Zpark


Så ser den ut:



I appen, tryck på + och sen på kameran. Scanna QR-koden på enheten för din plats, eller ange **platskoden** på etiketten.

Du kan bara ha en aktiv Zpark åt gången.

3



4

Sedan anger du en **ACCESSKOD**

som du får av föreningens administratör.

**SPARA DINA KODER!**

## Ladda och värm

Säkerställ vitt ljus ovanför de runda uttagen, och att **huvudsäkring** är uppfälld

Koppla in din sladd för elbilsladdning eller motoryärme i det givna uttaget på din plats. Du aktiverar uttaget i appen.

Du kan koppla in i båda uttagen samtidigt. Notera dock att endast en av funktionerna kan vara aktiv åt gången.

Huvudsäkring



Testknapp, endast för administratör



# Aktivera uttaget

Information om din plats

Aktivera laddning.

Tryck här för laddning

Din plats ID. Röd symbol betyder att du inte har en aktiv plats.


Inställningar

1 - Aktivera värmare.  
2 - Aktivera under begränsad tid.  
3 - Välj din avfärdstid. Värmaren aktiveras i optimal tid för att ge dig en varm bil.

Tryck här för värmare



1



2

## Skapa ett schema för värmning

Alternativ 3 (Boka avfärdstid) på sidan Värmare i appen låter dig välja vilken tid du vill kunna lämna enheten med en varm bil. Du kan välja en tid idag, en specifik dag i kalendern, eller skapa ett veckoschema som är aktivt löpande. Använd scrollmenyn för att välja en specifik tid. Tryck på klar när tiden överensstämmer med när du vill åka. För att skapa ett veckoschema, tryck på veckoschema (1).


När du klickat på veckoschema skapar du ett schema genom att klicka på + i skärmens nedre högra hörn (2).

(3) Här väljer du vilka av veckans dagar som schemat ska gälla för genom att klicka för dagarna du vill ha. Du väljer vilken avresetid du vill ha genom att klicka på klockan mitt i skärmen.


När du är klar klickar du på **bocken** uppe till höger och sedan pilen tillbaka för att aktivera ditt schema. Din Zpark-enhet kommer nu se till att motorvärmarruftaget aktiveras så du har en varm bil vid den här tiden, varje dag som du har angett i schemat.

(4) Du kan redigera eller stänga av schemat genom att klicka på Boka avfärdstid på sidan Värmare i appen. Här hittar du ditt schema. Klicka på schemat för att redigera. Du kan även lägga till fler scheman genom att klicka på + här. Det finns ingen gräns för hur många scheman du kan ha.

**OBS:** Schemat är kopplat till ditt konto. Loggar någon annan än du in på enheten så slutar schemat att gälla för enheten.



3



4

Slå av strömmen när du inte använder uttaget.